



Uwaga:
Odsadki warstwy ulepszanego podłoża (WUP)
pod krawężnikami wykonać zgodnie z rysunkiem
przekrojów konstrukcyjnych;
Grubości WUP wyszczególniono na profilach podłużnych.